

PROline promag 50/51 II2GD




- de** Ex-Dokumentation zu den Betriebsanleitungen BA 046D und BA 049D gemäß Richtlinie 94/9/EG (ATEX).
- en** Ex documentation for the BA 046D and BA 049D operating instructions according to Directive 94/9/EC (ATEX).
- fr** Documentation Ex relative aux mises en service BA 046D et BA 049D selon Directive 94/9/CE (ATEX).
- es** Documentación Ex para los manuales de funcionamiento BA 046D y BA 049D según la Directiva 94/9/CE (ATEX).
Si no entiende este manual, puede pedir un ejemplar en su idioma.
- it** Documentazione Ex per i manuali d'uso BA 046D e BA 049D secondo la direttiva 94/9/CE (ATEX).
Se il presente manuale non risulta comprensibile potete orninarcene una copia tradotta nella Vostra lingua.
- nl** Ex-documentatie bij de inbedrijfstellingsvoorschriften BA 046D en BA 049D conform richtlijn 94/9/EG (ATEX).
Wanneer u deze handleiding niet kunt lezen, kunt u een in uw landstaal vertaalde handleiding bij ons bestellen.
- fi** Ex-asiakirjat käyttöoppaille BA 046D ja BA 049D direktiivin 94/9/Ey (ATEX).
Jos et ymmärrä tätä käsikirjaa, voit tilata meiltä käännöksen omalla kansallisella kielelläsi.
- sv** Ex dokumentation för instruktionsböckerna BA 046D och BA 049D efter direktiv 94/9/EC (ATEX).
Om du inte förstår denna manual, kan en överstätt kopia på ditt eget språk beställas från oss.
- da** Ex-dokumentation til driftsvejledningen BA 046D og BA 049D i henhold til direktiv 94/9/EF (ATEX).
Hvis du ikke forstår denne manual, kan en oversat kopi af den på dit eget sprog bestilles fra os.
- pt** Documentação Ex para os manuais de funcionamento BA 046D e BA 049D de acordo com a Directiva 94/9/EC (ATEX).
Se não compreender este manual, pode encomendar-nos directamente uma cópia na sua língua.
- el** Τεκμηρίωση Ex για τα εγχειρίδια χειρισμού BA 046D και BA 049D σύμφωνα με την Οδηγία 94/9/EK (ATEX).
Αν δεν μπορείτε να κατανοήσετε το περιεχόμενο του εγχειριδίου αυτού, μπορείτε να παραγγείλετε από την εταιρεία μας ένα αντίτυπο μεταφρασμένο στη γλώσσα σας.



Endress + Hauser

The Power of Know How






F06-50xxxxZZ-16-xx-xx-de-008

- Durchflussmesssystem Promag 50/51 in: EEx de [ia] IIC/IIB T1-T6 IP 6X
 - Ex d-Gehäuse in: EEx d bzw. EEx de (In Abhängigkeit von der Zündschutzart ist eine entsprechende Kabel- und Leitungseinführung zu wählen)
 - Aufnehmer in EEx e [ia] IIC T1-T6 IP 6X:

Promag W	DN 65...300	Promag W	DN 350...1200
Promag P	DN 15...300	Promag P	DN 350...600
Promag H	DN 2...25	Promag H	DN 40...100 (nur Promag 50)
 - Umgebungs- und Mediumtemperatur sowie Temperaturklasse und maximale Oberflächentemperatur: siehe Seite 4.
- ⑤ Anschlussklemmenraum Messumformer (EEx d- oder EEx e-Ausführung) Hilfsenergie-/Stromkreiskabel



- | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-----------------------------|---------------|----------|-------------|----------|--------------|----------|-----------|----------|-----------------------------|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Messumformer Promag 50/51 in: EEx de [ia] IIC/IIB T6 IP 6X • Ex d-Gehäuse in: EEx d bzw. EEx de
(In Abhängigkeit von der Zündschutzart ist eine entsprechende Kabel- und Leitungseinführung zu wählen) • Aufnehmer in EEx e [ia] IIC T1-T6 IP 6X:
 <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td>Promag W</td><td>DN 65...300</td> <td>Promag W</td><td>DN 350...1200</td> </tr> <tr> <td>Promag P</td><td>DN 15...300</td> <td>Promag P</td><td>DN 350...600</td> </tr> <tr> <td>Promag H</td><td>DN 2...25</td> <td>Promag H</td><td>DN 40...100 (nur Promag 50)</td> </tr> </table> • Umgebungs- und Mediumtemperatur sowie Temperaturklasse und maximale Oberflächentemperatur: siehe Seite 4. • Beachten Sie die max. Kabellängen zwischen Messaufnehmer und Messumformer unter Einhaltung der Vorschriften bezüglich der Explosionsgruppen:
IIC = bis max. 90 m / IIB = bis max. 200 m • Es dürfen nur die von E+H vorkonfektionierten mitgelieferten Kabel verwendet werden. | Promag W | DN 65...300 | Promag W | DN 350...1200 | Promag P | DN 15...300 | Promag P | DN 350...600 | Promag H | DN 2...25 | Promag H | DN 40...100 (nur Promag 50) | <ul style="list-style-type: none"> ⑤ Anschlussklemmenraum Messumformer (EEx d- oder EEx e-Ausführung) Hilfsenergie- / Stromkreiskabel ⑥ Anschlussklemmenraum Messumformer (EEx e/EEx i-Ausführung) Sensorkabelverbindung ⑦ Anschlussklemmenraum Messaufnehmer (EEx e/EEx i-Ausführung) Sensorkabelverbindung |
| Promag W | DN 65...300 | Promag W | DN 350...1200 | | | | | | | | | | |
| Promag P | DN 15...300 | Promag P | DN 350...600 | | | | | | | | | | |
| Promag H | DN 2...25 | Promag H | DN 40...100 (nur Promag 50) | | | | | | | | | | |

Temperaturtabellen

Messsystem Promag 50/51 W/P/H (Kompaktausführung)

bei $T_a = 40\text{ °C}$		Max. Mediumstemperatur [°C] in					
		T6 85 °C	T5 100 °C	T4 135 °C	T3 200 °C	T2 300 °C	T1 450 °C
Promag H	DN 2...100	80	95	130	150	150	150
Promag P	DN 25...200 (PFA-Auskleidung)	80	95	130	150	150	150
Promag P	DN 15...600 (PTFE-Auskleidung)	80	95	130	130	130	130
Promag W	DN 65...1200 (Hartgummi-Auskl.)	80	80	80	80	80	80

bei $T_a = 45\text{ °C}$		Max. Mediumstemperatur [°C] in					
		T6 85 °C	T5 100 °C	T4 135 °C	T3 200 °C	T2 300 °C	T1 450 °C
Promag H	DN 2...100	80	95	130	130	130	130
Promag P	DN 25...200 (PFA-Auskleidung)	80	95	130	130	130	130
Promag P	DN 15...600 (PTFE-Auskleidung)	80	95	130	130	130	130
Promag W	DN 65...1200 (Hartgummi-Auskl.)	80	80	80	80	80	80

bei $T_a = 50\text{ °C}$		Max. Mediumstemperatur [°C] in					
		T6 85 °C	T5 100 °C	T4 135 °C	T3 200 °C	T2 300 °C	T1 450 °C
Promag H	DN 2...100	80	95	95	95	95	95
Promag P	DN 25...200 (PFA-Auskleidung)	80	95	95	95	95	95
Promag P	DN 15...600 (PTFE-Auskleidung)	80	95	95	95	95	95
Promag W	DN 65...1200 (Hartgummi-Auskl.)	80	80	80	80	80	80

Messaufnehmer Promag W/P/H (Getrenntausführung)

bei $T_a = 50\text{ °C}$		Max. Mediumstemperatur [°C] in					
		T6 85 °C	T5 100 °C	T4 135 °C	T3 200 °C	T2 300 °C	T1 450 °C
Promag H	DN 2...100	80	95	130	150	150	150
Promag P	DN 25...200 (PFA-Auskleidung)	80	95	130	150 *	150 *	150 *
Promag P	DN 15...600 (PTFE-Auskleidung)	80	95	130	130	130	130
Promag W	DN 65...1200 (Hartgummi-Auskl.)	80	80	80	80	80	80

* Die Ausführung in IP 68 ist auf 130 °C begrenzt.

bei $T_a = 60\text{ °C}$		Max. Mediumstemperatur [°C] in					
		T6 85 °C	T5 100 °C	T4 135 °C	T3 200 °C	T2 300 °C	T1 450 °C
Promag H	DN 2...25	80	95	130	130	130	130
Promag H	DN 40...100	80	95	130	150	150	150
Promag P	DN 25...200 (PFA-Auskleidung)	80	95	130	130	130	130
Promag P	DN 15...600 (PTFE-Auskleidung)	80	95	130	130	130	130
Promag W	DN 65...1200 (Hartgummi-Auskl.)	80	80	80	80	80	80

Messumformer Promag 50/51 (Getrenntausführung)

Der Messumformer Promag 50/51^{***-*****G/N*****} besitzt die Temperaturklasse T6 bei Einbau in das EEx d-Gehäuse bis zu einer Umgebungstemperatur von $T_a = 60\text{ °C}$. Der maximale Umgebungstemperaturbereich beträgt $-20\dots+60\text{ °C}$ (abhängig vom Einsatzgebiet).



Hinweis!

Bei den angegebenen Mediumstemperaturen treten an den Betriebsmitteln keine für die jeweilige Temperaturklasse unzulässigen Temperaturen auf.

Gasexplosionsschutz

Bestimmen Sie die Temperaturklasse in Abhängigkeit von der Umgebungs- und Mediumstemperatur.

Staubexplosionsschutz

Bestimmen Sie die maximale Oberflächentemperatur in Abhängigkeit von der Umgebungs- und Mediumstemperatur.

Beispiel

Promag 50/51 P (PTFE), Kompaktausführung:

$T_a = 45\text{ °C}$, $T_M = 110\text{ °C}$ → T4 mit maximaler Oberflächentemperatur von 135 °C .

Zulassungen

Nr. / Zulassungstyp	Beschreibung
DMT 00 ATEX E 017 X DMT 00 ATEX E 019 X DMT 00 ATEX E 021 X EG-Baumusterprüfbescheinigung nach RL 94/9/EG (ATEX) (Besondere Hinweise: siehe Seite 6)	für das elektrische Durchflussmesssystem Promag 50/51 Kennzeichnung: siehe unten

Messsystem Promag 50/51 (Kompaktausführung)		
Promag 50/51***-*****	W = Strom-HART A = Strom-HART, Frequenz D = Strom-HART, Frequenz, Status, Stauseingang S = Strom-HART (EEx i) aktiv, Frequenz (EEx i) T = Strom-HART (EEx i) passiv, Frequenz (EEx i)	Ⓢ I12GD Ⓢ I12GD Ⓢ I12GD Ⓢ I12(1)GD Ⓢ I12(1)GD
Promag 50/51 H DN 2...100:	EEx de [ia] IIC/IIB T1-T6 IP 6X	
Promag 50/51 P DN 15...600:	EEx de [ia] IIC/IIB T1-T6 IP 6X	
Promag 50/51 W DN 65...1200:	EEx de [ia] IIC/IIB T1-T6 IP 6X	
Messumformer Promag 50/51 (Getrenntausführung)		
Promag 50/51***-*****	W = Strom-HART A = Strom-HART, Frequenz D = Strom-HART, Frequenz, Status, Stauseingang S = Strom-HART (EEx i) aktiv, Frequenz (EEx i) T = Strom-HART (EEx i) passiv, Frequenz (EEx i)	Ⓢ I12(1)GD EEx de [ia] IIC/IIB T6 IP 6X
Messaufnehmer Promag (Getrenntausführung)		
Promag 50/51 H DN 2...100:	Ⓢ I12GD EEx e [ia] IIC/IIB T1-T6 IP 6X	
Promag 50/51 P DN 15...600:	Ⓢ I12GD EEx e [ia] IIC/IIB T1-T6 IP 6X	
Promag 50/51 W DN 65...1200:	Ⓢ I12GD EEx e [ia] IIC/IIB T1-T6 IP 6X	

Benannte Stelle

Die Zulassung des Promag-Messsystems wurde durch die folgende benannte Stelle ausgeführt:

DMT: Deutsche Montan Technologie GmbH
 Fachstelle für Sicherheit elektrischer Betriebsmittel
 Bergbau-Versuchsstrecke

Besondere Hinweise

- Das Durchflussmessgerät muss in den Potenzialausgleich einbezogen werden. Entlang der eigensicheren Sensorstromkreise muss Potenzialausgleich bestehen.
- An die Anschlussklemmen Nr. 20 bis 27 des Messumformers Typ Promag 50/51 dürfen nur Geräte mit $U_m \leq 260 \text{ V}$ und $I_m \leq 500 \text{ mA}$ angeschlossen werden.
- Die erforderliche Temperaturklasse im Zusammenhang mit der Umgebungstemperatur und der Mediumstemperatur muss den Tabellen auf Seite 4 entsprechen.

4. Für Anschluss des Elektronikgehäuses in EEx d gilt:
Es dürfen nur gesondert bescheinigte Kabel und Leitungseinführungen (EEx d IIC) verwendet werden, welche für eine Betriebstemperatur bis 80 °C geeignet sind. Bei Verwendung von Rohrleitungseinführungen müssen die zugehörigen Abdichtungs-
vorrichtungen unmittelbar am Gehäuse angeordnet sein.
5. Für Anschluss des Elektronikgehäuses in EEx e gilt:
Es dürfen nur gesondert bescheinigte Kabel- und Leitungseinführungen (EEx e)
verwendet werden, welche für eine Betriebstemperatur bis 80 °C geeignet und IP 67
tauglich sind.
6. Die Geräte dürfen nur für solche Messstoffe eingesetzt werden, gegen die die
prozessberührenden Materialien hinreichend beständig sind.
7. Der Servicestecker darf nicht in explosionsfähiger Atmosphäre angeschlossen
werden.
8. Kabeleinführungen dicht verschließen.

Installationshinweise

- Bei Zusammenschaltung der eigensicheren Stromkreise der Zündschutzart-Katego-
rie "ia" des Durchflussmessgeräts mit bescheinigten eigensicheren Stromkreisen der
Zündschutzart-Kategorie "ib" mit der Explosionsgruppe IIC bzw. IIB, ändert sich die
Zündschutzart in EEx ib IIC bzw. EEx ib IIB. Eigensichere Stromkreise der Zünd-
schutzart-Kategorie "ib" sind für Bereiche geeignet, welche Kategorie 2-Betriebsmit-
tel erfordern.
- Zone 21:
Die Oberflächentemperatur des Messgerätes darf 2/3 der Zündtemperatur einer
Staubwolke nicht überschreiten. Die maximale Oberflächentemperatur muss zur
Glimmtemperatur einer Staubschicht von 5 mm einen Sicherheitsabstand von 75K
einhalten.
Beispiel: Eine Konfiguration der Temperaturklasse T4 (135 °C) ist demnach für einen
Staub mit einer Zündtemperatur von 202,5 °C (1,5 x 135 °C) und einer Glimmtempe-
ratur von 210 °C (135 °C + 75 °C) geeignet.
- Werden die aktiven eigensicheren Kommunikationsstromkreise (Ein-/Ausgangsoption
S, Klemmen 26/27) in Bereiche geführt, die 1D- oder 2D-Betriebsmittel erfordern,
müssen die angeschlossenen Betriebsmittel entsprechend geprüft und bescheinigt
sein.

Allgemeine Warnhinweise



Warnung!

- Montage, elektrische Installation, Inbetriebnahme und Wartung der Geräte dürfen nur
durch Fachpersonal erfolgen, welches im Explosionsschutz ausgebildet ist.
- Eventuell bestehende, nationale Vorschriften bezüglich der Montage von Geräten im
explosionsgefährdeten Bereich müssen eingehalten werden.
- Das Gerät darf nur in spannungslosem Zustand (nach Berücksichtigung einer Warte-
zeit von 10 Minuten nach Abschalten der Hilfsenergie) geöffnet werden.
- Das Gehäuse des explosionsgeschützten Messumformers kann in 90°-Schritten
gedreht werden. Dies geschieht über ein Gewinde anstelle eines Bajonettverschlus-
ses (Nicht-Ex-Ausführung). Unerwünschtes Drehen des Messumformergehäuses
wird verhindert durch Vertiefungen zur Zentrierung des Gewindestifts.
Es ist erlaubt, das Messumformergehäuse während des Betriebes um max. 180° zu
drehen (unabhängig von der Drehrichtung), ohne dass der Explosionsschutz
dadurch verletzt wird.
Nach dem Drehen des Gehäuses muss der Gewindestift wieder angezogen werden.
- Zum Drehen der Vor-Ort-Anzeige darf der Schraubdeckel des Geräts nur im span-
nungslosen Zustand geöffnet werden (nach Berücksichtigung einer Wartezeit von
10 Minuten nach Abschalten der Hilfsenergie).

Elektrische Anschlüsse

Anschluss Hilfsenergie




Abb. 1: ① = Hilfsenergiekabel
A = Ansicht A




Abb. 2: Anschluss Potenzialausgleich



Achtung!

- Der Messumformer ① (Kompakt- und Getrenntausführung) ist über die Schraubklemme ② außen am Messumformergehäuse sicher in den Potenzialausgleich einzubeziehen.
- Bei der Getrenntausführung ist das Anschlussgehäuse ③ des Messaufnehmers über die externe Schraubklemme ④ zu erden. Alternativ kann der Messaufnehmer über die Rohrleitung in den Potenzialausgleich einbezogen werden, wenn eine vorschriftsmäßig ausgeführte Erdverbindung sichergestellt ist.

Die nachfolgende Tabelle beinhaltet jene Werte, welche unabhängig vom Typenschlüssel für alle Geräteausführungen identisch sind.

Messumformer Promag 50/51

Klemmen	1	2	3
	L (+)	N (-)	
Benennung	Hilfsenergie ①		Schutzleiter
Funktionale Werte	AC: U = 85...260 V oder AC: U = 20...55 V oder DC: U = 16...62 V Leistungsaufnahme: 15 VA / 15 W		Achtung! Beachten Sie die Erdungskonzepte der Anlage!
Eigens. Stromkreis	nein		
U _m =	260 V AC		

Anschluss Ein-/Ausgangskreise




Abb. 3: Ⓣ = Ein-/Ausgangskabel
A = Ansicht A



Hinweis!

Die nachfolgenden Tabellen enthalten jene Werte, welche vom Typenschlüssel (Gerätetyp) abhängig sind.

Bitte vergleichen Sie die nachfolgenden Typenschlüssel mit jenem, welcher auf dem Typenschild Ihres Geräts abgebildet ist.

Messumformer Promag 50/51***-*****W

Klemmen	20	21	22	23	24	25	26	27
	+	-	+	-	+	-	+	-
Benennung							Stromausgang HART Ⓣ	
Funktionale Werte							aktiv: 0/4...20 mA $R_L < 700 \Omega$ $R_L \text{ HART} \geq 250 \Omega$ passiv: max. 30 V DC	
Eigens. Stromkreis							nein	
$U_m =$							260 V AC	
$I_m =$							500 mA	

Messumformer Promag 50/51***-*****A

Klemmen	20	21	22	23	24	25	26	27
	+	-	+	-	+	-	+	-
Benennung					Impuls-/Frequenz- ausgang Ⓣ		Stromausgang HART Ⓣ	
Funktionale Werte					f = 2...1000 Hz 30 V DC/250 mA passiv		aktiv: 0/4...20 mA $R_L < 700 \Omega$ $R_L \text{ HART} \geq 250 \Omega$ passiv: max. 30 V DC	
Eigens. Stromkreis					nein		nein	
$U_m =$					260 V AC		260 V AC	
$I_m =$					500 mA			

Messumformer Promag 50/51*.*****D**

Klemmen	20	21	22	23	24	25	26	27
	+	-	+	-	+	-	+	-
Benennung	Statuseingang ②		Statusausgang ②		Impuls-/Frequenz- ausgang ②		Stromausgang HART ②	
Funktionale Werte	3...30 V DC $R_i = 5 \text{ k}\Omega$		3...30 V DC / 250 mA		f = 2...1000 Hz 30 V DC/250 mA passiv		aktiv: 0/4...20 mA $R_L < 700 \Omega$ $R_L \text{ HART} \geq 250 \Omega$ passiv: max. 30 V DC	
Eigens. Stromkreis	nein		nein		nein		nein	
$U_m =$	260 V AC		260 V AC		260 V AC		260 V AC	
$I_m =$	500 mA							

Messumformer Promag 50/51*.*****S**

Klemmen	20	21	22	23	24	25	26	27
	+	-	+	-	+	-	+	-
Benennung					Impuls-/Frequenz- ausgang ②		Stromausgang HART ②	
Funktionale Werte					f = 0...1000 Hz passiv: 30 V DC/ 250 mA		aktiv: 0/4...20 mA $R_L < 400 \Omega$ $R_L \text{ HART} \geq 250 \Omega$	
Eigens. Stromkreis					EEx ia		EEx ia	
$U_o =$							21,8 V DC	
$I_o =$							90 mA	
$P_o =$							491 mW	
$L_o \text{ IIC/IIB} =$							4,1 mH / 15 mH	
$C_o \text{ IIC/IIB} =$							160 nF / 1160 nF	
¹⁾ $L_o \text{ IIC/IIB} =$							2 mH / 10 mH	
¹⁾ $C_o \text{ IIC/IIB} =$							80 nF / 300 nF	
$U_i =$					30 V DC		30 V DC ²⁾	
$I_i =$					500 mA		10 mA ²⁾	
$P_i =$					600 mW		0,3 W ²⁾	
$L_i \text{ IIC} =$					vernachlässigbar		vernachlässigbar	
$C_i \text{ IIC} =$					6 nF		6 nF	
¹⁾ Zulässige Werte bei gleichzeitigem Auftreten von konzentrierten Induktivitäten und Kapazitäten. ²⁾ Die Zusammenschaltung muss nach den gültigen Errichtungsbestimmungen beurteilt werden.								

Messumformer Promag 50/51*_*****T**

Klemmen	20	21	22	23	24	25	26	27
	+	-	+	-	+	-	+	-
Benennung					Impuls-/Frequenz- ausgang ②		Stromausgang HART ②	
Funktionale Werte					f = 0...1000 Hz passiv: 30 V DC/ 250 mA		passiv: 0/4...20 mA Spannungsabfall ≤ 9 V $R_L < \frac{V_{\text{Versorgung}} - 9V}{25 \text{ mA}}$	
Eigens. Stromkreis					EEx ia		EEx ia	
U _i =					30 V DC		30 V DC	
I _i =					500 mA		100 mA	
P _i =					600 mW		1,25 W	
L _i IIC =					vernachlässigbar		vernachlässigbar	
C _i IIC =					6 nF		6 nF	

Getrenntausführung Promag 50/51***-*****G/N*****

Anschluss Verbindung Messaufnehmer W/P/H nach Messumformer Promag 50/51




Abb. 4: ③ = Elektrodenkreiskabel
④ = Spulenkreiskabel

Verbindung Messaufnehmer W/P/H nach Messumformer Promag 50/51

Klemmen	4	5	6	7	8	36	37	41	42
	Pipe GND	E1	S1	E2	S2	MSÜ			
Benennung	Elektrodenkreis ③							Spulenkreis ④	
Funktionale Werte								U = 60 V P = 2,5 W	
Eigens. Stromkreis	[EEx ia] IIC/IIB							nein	
U _o =	37 V								
I _o =	25 mA								
P _o =	138 mW								
L _o IIC	50 mH								
C _o IIC	39 nF								
L _o IIB	200 mH								
C _o IIB	353 nF								

Die Erdungsklemmen sind für den Anschluss einer Potenzialausgleichsverbindung vorgesehen.

Servicestecker

Der Servicestecker dient ausschließlich zum Anschluss von E+H-freigegebenen Service-Interfaces.



Warnung!

Der Servicestecker darf nicht in explosionsfähiger Atmosphäre angeschlossen werden.

Gerätesicherung



Warnung!

Verwenden Sie nur die folgenden Sicherungstypen, welche auf der Netzteilplatine montiert sind:

- Spannung 20...55 V AC / 16...62 V DC:
Sicherung 2,0 A träge, Abschaltvermögen 1500 A
(Schurter, 0001.2503 oder Wickmann, Standard Type 181 2,0 A)
- Spannung 85...260 V AC:
Sicherung 0,8 A träge, Abschaltvermögen 1500 A
(Schurter, 0001.2507 oder Wickmann, Standard Type 181 0,8 A)

Kabeleinführungen

Nummerierungsbezug siehe Abbildungen auf Seiten 2 und 3.

- ⑤ *Kabeleinführungen für den Anschlussklemmenraum (EEx d-Ausführung)
Hilfsenergie- / Stromkreiskabel: (Promag 50/51***_*****B*****)*
Wahlweise Gewinde für Kabeleinführung M20x1,5 oder ½"-NPT oder G ½".

Stellen Sie sicher, dass die EEx d-Kabelverschraubungen/-einführungen gegen Selbstlockerung gesichert sind und die zugehörigen Abdichtungen unmittelbar am Gehäuse angeordnet sind.

- ⑤ *Kabeleinführungen für den Anschlussklemmenraum (EEx e-Ausführung)
Hilfsenergie- / Stromkreiskabel: (Promag 50/51***_*****D*****)*
Wahlweise Kabelverschraubung M20x1,5 oder Gewinde für Kabeleinführung ½"-NPT, G ½" oder PG 13.5.

- ⑥ ⑦ *Kabeleinführungen für den Anschlussklemmenraum (EEx e/EEx i)
Sensorkabelverbindung:*
Wahlweise Kabelverschraubung M20x1,5 oder Gewinde für Kabeleinführung ½"-NPT, G ½" oder PG 13.5.

Kabelspezifikationen

Die Sensorkabelverbindung zwischen Messaufnehmer und Messumformer wird in der Zündschutzart EEx i ausgeführt.

Bei Verwendung von den von E+H gelieferten Kabel ist bei einer maximalen Kabellänge von 90 m (für IIC) und 200 m (für IIB) die Eigensicherheit des Stromkreises sichergestellt.



Achtung!

Es dürfen nur die von E+H vorkonfektionierten mitgelieferten Kabel verwendet werden.

Technische Daten

Unterschiede betreffend Abmessungen und Gewicht bezüglich der Verwendung eines EEx de-Gehäuses:

- Die Abmessungen des Ex-Messumformergehäuses (Getrenntausführung) entnehmen sie der nachfolgenden Grafik. Die Abmessungen des Ex-Messumformergehäuses der Kompaktausführung sind darin ebenso enthalten.
- Die Abmessungen der Messaufnehmer entsprechen den Standardausführungen. Bitte entnehmen Sie diese Maße der Betriebsanleitung.
- Gewicht: + ca. 2 kg gegenüber der Standardausführung (siehe Betriebsanleitung)




Abb. 5: Abmessungen Ex-Messumformergehäuse

Geräteidentifikation

Messumformer Promag 50/51 und Messaufnehmer W/P/H




Abb. 6: Typenschild Messumformer und Typenschild Messaufnehmer (Beispiel)

Legende zu Typenschilder (Abb. 6)

Nr.	Erklärung	Nr.	Erklärung
1	Benannte Stelle für QS-Überwachung: TÜV-Hannover/Sachsen-Anhalt e.V.	6	Gerätegruppe sowie Geräteklasse nach RL 94/9/EG
2	Produktionsort	7	Kennzeichnung der Zündschutzart und der Explosionsgruppe für das Messsystem Promag 50/51
3	Herstellungsjahr	8	Zugehörige Ex-Dokumentation
4	Umgebungstemperaturbereich	9	Typenschlüssel
5	Maximale Mediumtemperatur	10	Warnhinweis

Konformitätserklärung

Endress+Hauser Reinach sichert mit dieser Konformitätserklärung zu, dass das Produkt mit den Vorschriften der europäischen EMV-Richtlinie 89/336/EWG und Ex-Richtlinie 94/9/EG übereinstimmt.

Die Übereinstimmung wird durch die Einhaltung der in der Konformitätserklärung aufgeführten Normen nachgewiesen.

ID 52 / 5

EG-Konformitätserklärung
EC declaration of conformity
Déclaration CE de conformité

Endress + Hauser Flowtec AG, Kägenstrasse 7, CH-4153 Reinach

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt
 declares in sole responsibility, that the product
 déclare sous sa seule responsabilité que le produit

Magnetisch-Induktive Meßsystem
electromagnetic flow measuring system
Système de mesure de débit électromagnétique

PROMAG 50H/P/W..****B/D*****,**
PROMAG 51P..****3/4*****,**
PROMAG 53H/P/W..****B/D*******



mit den Vorschriften folgender Europäischer Richtlinien übereinstimmt:
 conforms with the regulations of the following European Directives:
 est conforme aux prescriptions et directives Européennes suivantes:

89/336/EWG
94/9/EG

Angewandte harmonisierte Normen oder normative Dokumente:
 Applied harmonised standards or normative documents:
 Normes harmonisées ou documents normatifs appliqués:

EN 50014: 1999	EN 50018: 2000	EN 50019: 2000
EN 50020: 1994	EN 50281-1-1: 2002	EN 50284: 1999
EN 60529: 2000	EN 61010-1: 1995	EN 61326: 1998

EG Baumusterprüfbescheinigung Nummer: **DMT 00 ATEX E 021 X**
 EC-Type Examination Certificate Number: **DMT 00 ATEX E 019 X**
 Numéro du certificat d'examen CE de type: **DMT 00 ATEX E 017 X**

Benannte Stelle / Kennnummer: **TÜV Nord Cert. / 0032**
 Notified body / Identification number:
 Organisme notifié / Numéro d'identification:

Reinach, 13.11.03

Dr. G. Jost
 Geschäftsführer
 Managing director
 Le Directeur

Endress + Hauser
 The Power of Know How

Ergänzende Dokumentation

TI 046D/06
 TI 047D/06
 TI 048D/06

Austria Endress+Hauser GmbH Wien Tel. (01) 8 80 56-6 Fax. (01) 8 80 56-35	Finland Endress+Hauser Oy Helsinki Tel. 0204 83 160 Fax. 0204 83 161	Great Britain Endress+Hauser Ltd. Manchester Tel. (0161) 286 50 00 Fax. (0161) 998 18 41	Italy Endress+Hauser S.p.A. Cernusco s./N Milano Tel. (02) 921 921 Fax. (02) 921 07 153	Spain Endress+Hauser S.A. Sant Just Desvern Tel. (93) 480 33 66 Fax. (93) 473 38 39	Instruments International Endress+Hauser GmbH+Co. Weil am Rhein Germany Tel. (07621) 975-02 Fax. (07621) 975 345
Belgium / Luxembourg Endress+Hauser S.A./N.V. Bruxelles Tel. (02) 248 06 00 Fax. (02) 248 05 53	France Endress+Hauser S.A. Huningue Tel. (389) 69 67 68 Fax. (389) 69 48 02	Greece I&G Building Services Automation S.A. Athens Tel. (01) 924 15 00 Fax. (389) 922 17 14	Netherlands Endress+Hauser B.V. Naarden Tel. (035) 695 86 11 Fax. (035) 695 88 25	Sweden Endress+Hauser AB Sollentuna Tel. (08) 555 11 600 Fax. (08) 555 11 655	
Denmark Endress+Hauser A/S Søborg Tel. (70) 13 11 32 Fax. (70) 13 21 33	Germany Endress+Hauser Messtechnik GmbH+Co. Weil am Rhein Tel. (07621) 975-01 Fax. (07621) 975-555	Ireland Flomeaco Company Ltd. Kildare Tel. (045) 86 86 15 Fax. (045) 86 81 82	Portugal Technis - Lda Cacém Tel. (21) 426 72 90 Fax. (21) 426 72 99	Switzerland Endress+Hauser AG Reinach/BL 1 Tel. (061) 715 75 75 Fax. (061) 711 16 50	

PROline promag 50/51 II2GD

Ex documentation for the BA 046D and BA 049D operating instructions according to Directive 94/9/EC (ATEX)



as an example: II 2G E Ex ia IIC T6

Directive 94/9/EC (ATEX)

EN 50014ff

Instrument groups

I	applies to instruments used in underground mining operations, as well as their above ground operations, which can be endangered by mine gas and/or flammable dusts.
II	applies to instruments used in the remaining areas which can be endangered by a potentially explosive atmosphere.

Instrument category

Labelling with gases	Labelling with dusts	Definition
1G (0)	1D (20)	Instruments of this category are for use in areas where ignitable atmospheres caused by a mixture of air and gases, vapours or mists or by dust/air mixtures, can exist all of the time or for long periods of time or else frequently.
2G (1)	2D (21)	Instruments of this category are for use in areas where ignitable atmospheres caused by a mixture of air and gases, vapours or mists or by dust/air mixtures, can exist some of the time.
3G (2)	3D (22)	Instruments of this category are for use in areas where ignitable atmospheres caused by a mixture of air and gases, vapours or mists or by dust/air mixtures, are not likely to exist. However, if they do occur then in all probability, only seldom or for short periods of time.

(The figures in brackets refer to IEC)

Built according to European norm = E

Explosion protected electrical equipment = Ex

Ex protection labelling in square brackets refers to "Associated electrical equipment"

Type of protection

o	Oil encapsulated	i	Intrinsic safety (ia, ib)
p	Pressurized apparatus	n	Non-incident equipment
q	Powder filling	m	Encapsulation
d	Flameproof enclosure	s	Special protection
e	Increased safety		

Explosion groups

Gases and vapours (examples)	Minimum ignition energy [mJ]	EN IEC
- Ammonia	--	IIA
- Acetone, aircraft fuel, benzene, crude oil, diesel oil, ethane, ethanoic acid, ether, gasolines, heating oil, hexane, methane, propane	0,18	IIA
- Ethylene, isoprene, town gas	0,06	IIB
- Acetylene, carbon disulphide, hydrogen	0,02	IIC

Temperature class


Maximum surface temperature		EN / IEC
450 °C	842 °F	T1
300 °C	572 °F	T2
200 °C	392 °F	T3
135 °C	275 °F	T4
100 °C	212 °F	T5
85 °C	185 °F	T6



Endress + Hauser

The Power of Know How






F06-50xxxZZ-16-xx-xx-xx-en-008

- Promag 50/51 flow measuring system in: EEx de [ia] IIC/IIB T1-T6 IP 6X
 - Ex d housing in: EEx d or EEx de (an appropriate cable entry is to be selected, depending on the explosion protection type)
 - Sensor in EEx e [ia] IIC T1-T6 IP 6X:

Promag W	DN 65...300	Promag W	DN 350...1200
Promag P	DN 15...300	Promag P	DN 350...600
Promag H	DN 2...25	Promag H	DN 40...100 (Promag 50 only)
 - For ambient and fluid temperature ranges, as well as temperature class and maximum surface temperature: see Page 4.
- ⑤ Transmitter terminal compartment (EEx d or EEx e version) power supply/electric circuit cable



F06-50xxxZZ-16-xx-xx-en-009

- Promag 50/51 transmitter in: EEx de [ia] IIC/IIB T6 IP 6X
 - Ex d housing in: EEx d or EEx de (an appropriate cable entry is to be selected, depending on the explosion protection type)
 - Sensor in EEx e [ia] IIC T1-T6 IP 6X:

Promag W	DN 65...300	Promag W	DN 350...1200
Promag P	DN 15...300	Promag P	DN 350...600
Promag H	DN 2...25	Promag H	DN 40...100 (Promag 50 only)
 - For ambient and fluid temperature ranges, as well as temperature class and maximum surface temperature: see Page 4.
 - Note the maximum lengths for the cable between sensor and transmitter in compliance with the regulations concerning Ex-group ratings: IIC = max. 90 m / IIB = max. 200 m
 - Use only the cable sets supplied by E+H
- ⑤ Transmitter terminal compartment (EEx d or EEx e version) power supply and electric circuit cable
 - ⑥ Transmitter terminal compartment (EEx e/EEx i version) sensor cable connection
 - ⑦ Sensor terminal compartment (EEx e/EEx i version) sensor cable connection

Temperature tables

Measuring system Promag 50/51 W/P/H (compact version)

at $T_a = 40\text{ °C}$		Max. medium temperature [°C] in					
		T6 85 °C	T5 100 °C	T4 135 °C	T3 200 °C	T2 300 °C	T1 450 °C
Promag H	DN 2...100	80	95	130	150	150	150
Promag P	DN 25...200 (PFA lining)	80	95	130	150	150	150
Promag P	DN 15...600 (PTFE lining)	80	95	130	130	130	130
Promag W	DN 65...1200 (hard rubber lining)	80	80	80	80	80	80

at $T_a = 45\text{ °C}$		Max. medium temperature [°C] in					
		T6 85 °C	T5 100 °C	T4 135 °C	T3 200 °C	T2 300 °C	T1 450 °C
Promag H	DN 2...100	80	95	130	130	130	130
Promag P	DN 25...200 (PFA lining)	80	95	130	130	130	130
Promag P	DN 15...600 (PTFE lining)	80	95	130	130	130	130
Promag W	DN 65...1200 (hard rubber lining)	80	80	80	80	80	80

at $T_a = 50\text{ °C}$		Max. medium temperature [°C] in					
		T6 85 °C	T5 100 °C	T4 135 °C	T3 200 °C	T2 300 °C	T1 450 °C
Promag H	DN 2...100	80	95	95	95	95	95
Promag P	DN 25...200 (PFA lining)	80	95	95	95	95	95
Promag P	DN 15...600 (PTFE lining)	80	95	95	95	95	95
Promag W	DN 65...1200 (hard rubber lining)	80	80	80	80	80	80

Sensor Promag W/P/H (remote version)

at $T_a = 50\text{ °C}$		Max. medium temperature [°C] in					
		T6 85 °C	T5 100 °C	T4 135 °C	T3 200 °C	T2 300 °C	T1 450 °C
Promag H	DN 2...100	80	95	130	150	150	150
Promag P	DN 25...200 (PFA lining)	80	95	130	150 *	150 *	150 *
Promag P	DN 15...600 (PTFE lining)	80	95	130	130	130	130
Promag W	DN 65...1200 (hard rubber lining)	80	80	80	80	80	80

* The IP 68 version is limited to 130 °C.

at $T_a = 60\text{ °C}$		Max. medium temperature [°C] in					
		T6 85 °C	T5 100 °C	T4 135 °C	T3 200 °C	T2 300 °C	T1 450 °C
Promag H	DN 2...25	80	95	130	130	130	130
Promag H	DN 40...100	80	95	130	150	150	150
Promag P	DN 25...200 (PFA lining)	80	95	130	130	130	130
Promag P	DN 15...600 (PTFE lining)	80	95	130	130	130	130
Promag W	DN 65...1200 (hard rubber lining)	80	80	80	80	80	80

Transmitter Promag 50/51 (remote version)

The Promag 50/51***-*****G/N***** transmitter has a T6 temperature class rating when installed in the EEx d housing for operation at ambient temperatures up to $T_a = 60\text{ °C}$. The maximum ambient temperature range is $-20\dots+60\text{ °C}$ (depending on the area of application).



Note:

At the specified medium temperatures, the equipment is not subjected to temperatures impermissible for the temperature class in question.

Gas explosion protection

Determine the temperature class dependent on the ambient temperature and the medium temperature.

Dust explosion protection

Determine the maximum surface temperature dependent on the ambient temperature and the medium temperature.

Example:

Promag 53 P (PTFE), compact version:

$T_a = 45\text{ °C}$, $T_M = 110\text{ °C} \rightarrow T4$ with maximum surface temperature of 135 °C .

Approvals

No. / approval type	Description
DMT 00 ATEX E 017 X DMT 00 ATEX E 019 X DMT 00 ATEX E 021 X EC type testing certificate according to directive 94/9/EC (ATEX) (See Page 6 for notes on special instructions)	for the electric flow measuring system Promag 50/51 Identification: see below

Measuring system Promag 50/51 (compact version)		
Promag 50/51***-*****	W = current HART A = current HART, frequency D = current HART, frequency, status, status input S = current HART (EEx i) active, frequency (EEx i) T = current HART (EEx i) passive, frequency (EEx i)	Ⓢ I12GD Ⓢ I12GD Ⓢ I12GD Ⓢ I12(1)GD Ⓢ I12(1)GD
Promag 50/51 H DN 2...100:	EEx de [ia] IIC/IIB T1-T6 IP 6X	
Promag 50/51 P DN 15...600:	EEx de [ia] IIC/IIB T1-T6 IP 6X	
Promag 50/51 W DN 65...1200:	EEx de [ia] IIC/IIB T1-T6 IP 6X	
Transmitter Promag 50/51 (remote version)		
Promag 50/51***-*****	W = current HART A = current HART, frequency D = current HART, frequency, status, status input S = current HART (EEx i) active, frequency (EEx i) T = current HART (EEx i) passive, frequency (EEx i)	Ⓢ I12(1)GD EEx de [ia] IIC/IIB T6 IP 6X
Sensor Promag (remote version)		
Promag 50/51 H DN 2...100:	Ⓢ I12GD EEx e [ia] IIC/IIB T1-T6 IP 6X	
Promag 50/51 P DN 15...600:	Ⓢ I12GD EEx e [ia] IIC/IIB T1-T6 IP 6X	
Promag 50/51 W DN 65...1200:	Ⓢ I12GD EEx de [ia] IIC/IIB T1-T6 IP 6X	

Notified body

The Promag measuring system was tested for approval by the following named entity:

DMT: Deutsche Montan Technologie GmbH
 Fachstelle für Sicherheit elektrischer Betriebsmittel
 Bergbau-Versuchsstrecke

Special instructions

1. The flowmeter must be integrated into the potential equalisation system. Potential must be equalized along the intrinsically safe sensor circuits.
2. Devices connected to terminals Nos. 20 to 27 of the Promag 50/51 transmitter must be rated for $U_m \leq 260$ V and $I_m \leq 500$ mA.
3. The specified temperature class in conjunction with the ambient temperature and the medium temperature must be in compliance with the tables on Page 4.

4. The following rules apply for connecting the electronics housing of the EEx d rated version:
Use only specially approved cables and cable entries (EEx d IIC), suitable for operating temperatures up to 80 °C.
If conduit entries are used, the seals must be positioned immediately adjacent to the housing.
5. The following rules apply for connecting the electronics housing of the EEx e rated version:
Use only specially approved cables and cable entries (EEx e), suitable for operating temperatures up to 80 °C and having an IP 67 protection rating.
6. Use of the devices is restricted to mediums against which the process-wetted materials are adequately resistant.
7. The service adapter must not be connected in explosive atmospheres.
8. Seal cable entries tight.

Installation instructions

- If the category “ia” intrinsically safe circuits of the flowmeters are connected to certified intrinsically safe category “ib” circuits with explosion group IIC resp. IIB ratings, the ignition protection rating changes to EEx ib IIC resp. EEx ib IIB, as applicable. Intrinsically safe category “ib” circuits are suitable for use in environments that require category 2 equipment.
- Zone 21:
The surface temperature of the measuring device must not exceed 2/3 of the ignition temperature of a dust cloud. The maximum surface temperature must maintain a safety distance of 75K for the glow temperature of a dust layer of 5 mm.
Example: a configuration of temperature class T4 (135 °C) is thus suitable for dust with an ignition temperature of 202.5 °C (1.5 x 135 °C) and a glow temperature of 210 °C (135 °C + 75 °C).
- Active intrinsically safe communication circuits (I/O-option S, terminals 26/27); if they are led into areas, which require electrical equipment of category 1D or 2D, the connected equipment has to be approved and certified accordingly.

General warnings



Warning:

- Installation, connection to the electricity supply, commissioning and maintenance of the devices must be carried out by qualified specialists trained to work on Ex-rated devices.
- Compliance with national regulations relating to the installation of devices in potentially explosive atmospheres is mandatory, if such regulations exist.
- Open the device only when it is de-energized (and after a delay of at least 10 minutes following shutdown of the power supply).
- The housing of the Ex-rated transmitter can be turned in 90° steps. Whereas the non-Ex version has a bayonet adapter, however, the Ex version has a thread. Recesses for centering the worm screw are provided to prevent inadvertent movement of the transmitter housing.
It is permissible to turn the transmitter housing through a maximum of 180° during operation (in either direction), without compromising explosion protection.
After turning the housing the worm screw must be fastened again.
- The screw cap has to be removed before the local display can be turned, and this must be done with the device de-energized (and after a delay of at least 10 minutes following shutdown of the power supply).

Electrical connections

Power supply connection




Fig. 1: ① = Power supply cable
A = View A




Fig. 2: Ground terminal for potential equalisation



Caution:

- The transmitter ① (compact and remote version) is to be securely connected to the potential equalization system using the screw terminal ② on the outside of the transmitter housing.
- With the remote version, the sensor's wiring compartment housing ③ is to be grounded using the external screw terminal ④. Alternatively, the sensor can be connected to the potential equalization system via the pipeline when a ground connection according to regulations can be assured.

The table below contains the values that are identical for all versions, irrespective of the type code.

Transmitter Promag 50/51

Terminals	1	2	3
	L (+)	N (-)	
Designation	Power supply ①		Protective earth
Functional values	AC: U = 85...260 V or AC: U = 20...55 V or DC: U = 16...62 V Power consumption: 15 VA / 15 W		Caution: Follow ground network requirements for the facility
Intrinsically safe circuit	no		
U _m =	260 V AC		

Input/output circuits




Fig. 3: ② = Input/output circuit cable
A = View A



Note:

The table below contains the values which depend on the type code (type of device). Always remember to compare the type code in the table with the code on the nameplate of your device.

Transmitter Promag 50/51*_*****W**

Terminals	20	21	22	23	24	25	26	27
	+	-	+	-	+	-	+	-
Designation							Current output HART ②	
Functional values							active: 0/4...20 mA $R_L < 700 \Omega$ $R_L \text{ HART} \geq 250 \Omega$ passive: max. 30 V DC	
Intrinsically safe circuit							no	
$U_m =$							260 V AC	
$I_m =$							500 mA	

Transmitter Promag 50/51*_*****A**

Terminals	20	21	22	23	24	25	26	27
	+	-	+	-	+	-	+	-
Designation					Pulse/frequency output ②		Current output HART ②	
Functional values					f = 2...1000 Hz 30 V DC/250mA passive		active: 0/4...20 mA $R_L < 700 \Omega$ $R_L \text{ HART} \geq 250 \Omega$ passive: max. 30 V DC	
Intrinsically safe circuit					no		no	
$U_m =$					260 V AC		260 V AC	
$I_m =$					500 mA			

Transmitter Promag 50/51*_*****D**

Terminals	20	21	22	23	24	25	26	27
	+	-	+	-	+	-	+	-
Designation	Status input ②		Status output ②		Pulse/frequency output ②		Current output HART ②	
Functional values	3...30 V DC $R_i = 5 \text{ k}\Omega$		30 V DC/250 mA		f = 2...1000 Hz 30 V DC/250 mA passive		active: 0/4...20 mA $R_L < 700 \Omega$ $R_L \text{ HART} \geq 250 \Omega$ passive: max. 30 V DC	
Intrinsically safe circuit	no		no		no		no	
$U_m =$	260 V AC		260 V AC		260 V AC		260 V AC	
$I_m =$	500 mA							

Transmitter Promag 50/51 *_*****S**

Terminals	20	21	22	23	24	25	26	27
	+	-	+	-	+	-	+	-
Designation					Pulse/frequency output ②		Current output HART ②	
Functional values					f = 0...1000 Hz passive: 30 V DC/ 250 mA		active: 0/4...20 mA $R_L < 400 \Omega$ $R_L \text{ HART} \geq 250 \Omega$	
Intrinsically safe circuits					EEx ia		EEx ia	
$U_o =$							21.8 V DC	
$I_o =$							90 mA	
$P_o =$							491 mW	
$L_o \text{ IIC/IIB} =$							4.1 mH / 15 mH	
$C_o \text{ IIC/IIB} =$							160 nF / 1160 nF	
$^1)L_o \text{ IIC/IIB} =$							2 mH / 10 mH	
$^1)C_o \text{ IIC/IIB} =$							80 nF / 300 nF	
$U_i =$					30 V DC		30 V DC ²⁾	
$I_i =$					500 mA		10 mA ²⁾	
$P_i =$					600 mW		0,3 W ²⁾	
$L_i \text{ IIC} =$					negligible		negligible	
$C_i \text{ IIC} =$					6 nF		6 nF	
¹⁾ Permissible values for simultaneous occurrence of concentrated inductances and capacitances. ²⁾ The circuitry must comply with the applicable regulations for electrical installations.								

Transmitter Promag 50/51 *-*****T**

Terminals	20	21	22	23	24	25	26	27
	+	-	+	-	+	-	+	-
Designation					Pulse/frequency output ②		Current output HART ②	
Functional values					f = 0...1000 Hz passive: 30 V DC/ 250 mA		passive: 0/4...20 mA Voltage drop ≤ 9 V $R_L < \frac{V_{supply} - 9V}{25 mA}$	
Intrinsically safe circuits					EEx ia		EEx ia	
U _i =					30 V DC		30 V DC	
I _i =					500 mA		100 mA	
P _i =					600 mW		1.25 W	
L _i IIC =					negligible		negligible	
C _i IIC =					6 nF		6 nF	

Remote version Promag 50/51*-*****G/N*******

Connection between W/P/H sensor and Promag 50/51 transmitter




Fig. 4: ③ = Electrode circuit cable
④ = Coil circuit cable

Connection between W/P/H sensor and Promag 50/51 transmitter

Terminals	4	5	6	7	8	36	37	41	42
	Pipe GND	E1	S1	E2	S2	EPD			
Designation	Electrode circuit ③							Coil circuit ④	
Functional values								U = 60 V P = 2.5 W	
Intrinsically safe circuit	[EEx ia] IIC/IIB							no	
U ₀ =	37 V								
I ₀ =	25 mA								
P ₀ =	138 mW								
L ₀ IIC	50 mH								
C ₀ IIC	39 nF								
L ₀ IIB	200 mH								
C ₀ IIB	353 nF								

The grounding terminals are for connecting a potential-equalizing cable.

Service adapter

The service adapter is exclusively for connection to E+H approved service interfaces.



Warning:

It is not permissible to connect the service adapter in explosive atmospheres.



Device fuse



Warning:

Use only fuses of the following types; the fuses are installed on the power supply board:

- Voltage 20...55 V AC / 16...62 V DC:
fuse 2.0 A slow-blow, disconnect capacity 1500 A
(Schurter, 0001.2503 or Wickmann, Standard Type 181 2.0 A)
- Voltage 85...260 V AC:
fuse 0.8 A slow-blow, disconnect capacity 1500 A
(Schurter, 0001.2507 or Wickmann, Standard Type 181 0.8 A)

Cable entries

For number references see the figures on Pages 2 and 3.

- ⑤ *Cable entries for the transmitter terminal compartment (EEx d version)
power supply / electric circuit cable: (Promag 50/51***_****B*****)*
Choice of thread for cable entries, M20x1.5 or ½" NPT or G ½" thread.

Make sure that the EEx d cable glands/entries are secured to prevent working loose and that the seals are installed immediately adjacent to the housing.

- ⑤ *Cable entries for the transmitter terminal compartment (EEx e version)
power supply / electric circuit cable: (Promag 50/51***_****D*****)*
Choice of cable gland M20x1.5 or thread for cable entry, ½" NPT, G ½" thread or 13.5 conduit thread.
- ⑥ ⑦ *Cable entries for the transmitter terminal compartments (EEx e/EEx i)
sensor cable connection:*
Choice of cable gland M20x1.5 or thread for cable entry, ½" NPT, G ½" thread or 13.5 conduit thread.

Cable specifications

The sensor cable connection (electrode circuit) between sensor and transmitter has an EEx i type of protection rating.

When the cable supplied by E+H is used, the maximum cable length at which the intrinsic safety of the circuit is ensured is 90 m (for IIC) or 200 m (for IIB).



Caution:

Use only the cable sets supplied by E+H.

Technical data

Differences in dimensions and weights due to the use of an EEx de housing:

- The dimensions of the Ex-transmitter housing (remote version) can be seen in the following illustration. The dimensions of the Ex-transmitter housing in the compact version are also contained in this.
- The dimensions of the transmitter correspond to the standard versions. Please find these dimensions in the Operating Instructions.
- Weight: + approx. 2 kg more than the standard version (see Operating Instructions).




Fig. 5: Dimensions of the Ex-transmitter housing.

Device identification

Transmitter Promag 50/51 and W/P/H sensor




Fig. 6: Nameplate of transmitter and nameplate of sensor (example)

Key to nameplates (Fig. 6)

No.	Meaning	No.	Meaning
1	Notified body for QA supervision: TÜV-Hannover/Sachsen-Anhalt e.V.	6	Device group and device category to directive 94/9/EC
2	Place of manufacture	7	Type of protection and explosion group for the Promag 50/51 measuring system
3	Year of manufacture	8	Applicable Ex documentation
4	Ambient temperature range	9	Type code
5	Maximum medium temperature	10	Warning

Declaration of conformity

Endress+Hauser Reinach hereby declares that the product is in conformity with the requirements of the European EMC Directive 89/336/EC and the Explosive Atmospheres Directive 94/9/EC. This conformity is verified by compliance with the standards listed in the Declaration of Conformity.

ID 52 / 5

EG-Konformitätserklärung
EC declaration of conformity
Déclaration CE de conformité

Endress + Hauser Flowtec AG, Kägenstrasse 7, CH-4153 Reinach

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt
 declares in sole responsibility, that the product
 déclare sous sa seule responsabilité que le produit

Magnetisch-Induktive Meßsystem
electromagnetic flow measuring system
Système de mesure de débit électromagnétique

PROMAG 50H/P/W..****B/D*****,**
PROMAG 51P..****3/4*****,**
PROMAG 53H/P/W..****B/D*******



mit den Vorschriften folgender Europäischer Richtlinien übereinstimmt:
 conforms with the regulations of the following European Directives:
 est conforme aux prescriptions et directives Européennes suivantes:

89/336/EWG
94/9/EG

Angewandte harmonisierte Normen oder normative Dokumente:
 Applied harmonised standards or normative documents:
 Normes harmonisées ou documents normatifs appliqués:

EN 50014: 1999	EN 50018: 2000	EN 50019: 2000
EN 50020: 1994	EN 50281-1-1: 2002	EN 50284: 1999
EN 60529: 2000	EN 61010-1: 1995	EN 61326: 1998

EG Baumusterprüfbescheinigung Nummer: **DMT 00 ATEX E 021 X**
 EC-Type Examination Certificate Number: **DMT 00 ATEX E 019 X**
 Numéro du certificat d'examen CE de type: **DMT 00 ATEX E 017 X**

Benannte Stelle / Kennnummer: **TÜV Nord Cert. / 0032**
 Notified body / Identification number:
 Organisme notifié / Numéro d'identification:

Reinach, 13.11.03


 Dr. G. Jost
 Geschäftsführer
 Managing director
 Le Directeur









Endress + Hauser
 The Power of Know How


Supplementary documentation

TI 046D/06
 TI 047D/06
 TI 048D/06

Austria Endress+Hauser GmbH Wien Tel. (01) 8 80 56-6 Fax. (01) 8 80 56-35	Finland Endress+Hauser Oy Helsinki Tel. 0204 83 160 Fax. 0204 83 161	Great Britain Endress+Hauser Ltd. Manchester Tel. (0161) 286 50 00 Fax. (0161) 998 18 41	Italy Endress+Hauser S.p.A. Cernusco s./N Milano Tel. (02) 921 921 Fax. (02) 921 07 153	Spain Endress+Hauser S.A. Sant Just Desvern Tel. (93) 480 33 66 Fax. (93) 473 38 39	Instruments International Endress+Hauser GmbH+Co. Weil am Rhein Germany Tel. (07621) 975-02 Fax. (07621) 975 345
Belgium / Luxembourg Endress+Hauser S.A./N.V. Bruxelles Tel. (02) 248 06 00 Fax. (02) 248 05 53	France Endress+Hauser S.A. Huningue Tel. (389) 69 67 68 Fax. (389) 69 48 02	Greece I&G Building Services Automation S.A. Athens Tel. (01) 924 15 00 Fax. (389) 922 17 14	Netherlands Endress+Hauser B.V. Naarden Tel. (035) 695 86 11 Fax. (035) 695 88 25	Sweden Endress+Hauser AB Sollentuna Tel. (08) 555 11 600 Fax. (08) 555 11 655	
Denmark Endress+Hauser A/S Søborg Tel. (70) 13 11 32 Fax. (70) 13 21 33	Germany Endress+Hauser Messtechnik GmbH+Co. Weil am Rhein Tel. (07621) 975-01 Fax. (07621) 975-555	Ireland Flomeaco Company Ltd. Kildare Tel. (045) 86 86 15 Fax. (045) 86 81 82	Portugal Technis - Lda Cacém Tel. (21) 426 72 90 Fax. (21) 426 72 99	Switzerland Endress+Hauser AG Reinach/BL 1 Tel. (061) 715 75 75 Fax. (061) 711 16 50	











Zone explosible		Zone sûre
I12GD	I13GD	
<p>Commande par terminal portable HART DXR 275***1* (version Ex, seulement pour circuits de courant à sécurité intrinsèque)</p> 		<p>Commande par terminal portable HART DXR 275 (seulement pour circuits de courant sans sécurité intrinsèque)</p> 
<p>Promag 50/51 P = DN 15...300 W = DN 65...300</p> 	<p>Promag 50/51 P = DN 350... 600 W = DN 350...1200</p> 	
<p>Promag 50 H = DN 2...25</p> 	<p>Promag 50 H = DN 40...100</p> 	
		
Zone 1 / Zone 21		Zone 2 / Zone 22
Zone explosible		Zone sûre

F06-50xxxxZZ-16-xz-xx-fr-008

- Débitmètre Promag 50/51 en: EEx de [ia] IIC/IIB T1-T6 IP 6X
 - Boîtier Ex d en: EEx d resp. EEx de (En fonction du mode de protection il convient de choisir une entrée de câble correspondante)
 - Capteur en EEx e [ia] IIC T1-T6 IP 6X:

Promag W DN 65...300	Promag W DN 350...1200
Promag P DN 15...300	Promag P DN 350...600
Promag H DN 2...25	Promag H DN 40...100 (Promag 50 seul)
 - Températures environnante et du produit, classe de température et température de surface maximale: voir page 4.
- ⑤ Zone de raccordement par bornes transmetteur (version EEx d ou EEx e) câble d'alimentation/ de courant

Zone explosible		Zone sûre
I12GD	I13GD	
<p>Commande par terminal portable HART DXR 275***]1* (version Ex, seulement pour circuits de courant à sécurité intrinsèque)</p> 		<p>Commande par terminal portable HART DXR 275 (seulement pour circuits de courant sans sécurité intrinsèque)</p> 
<p>Promag 50/51 P = DN 15...300 W = DN 65...300</p> 	<p>Promag 50/51 P = DN 350... 600 W = DN 350...1200</p> 	
<p>Promag H = DN 2...25</p> 	<p>Promag H = DN 40...100</p> 	 
Zone 1 / Zone 21	Zone 2 / Zone 22	
Zone explosible		Zone sûre

FDG-80xxxZZ-16-xz-xx-fr-001

- Transmetteur Promag 50/51 en: EEx de [ia] IIC/IIB T6 IP 6X
 - Boîtier Ex d en: EEx d resp. EEx e (En fonction du mode de protection il convient de choisir une entrée de câble correspondante)
 - Capteur en EEx e [ia] IIC T1-T6 IP 6X:

Promag W	DN 65...300	Promag W	DN 350...1200
Promag P	DN 15...300	Promag P	DN 350...600
Promag H	DN 2...25	Promag H	DN 40...100 (Promag 50 seul)
 - Températures environnante et du produit, classe de température et température de surface maximale: voir page 4.
 - Tenir compte des longueurs de câble max. entre le capteur et le transmetteur, en respectant les directives aux groupes d'explosion: IIC = jusqu'à max. 90 m / IIB = jusqu'à max. 200 m
 - Seuls les câbles préconfectionnés et livrés par E+H peuvent être utilisés.
- ⑤ Zone de raccordement par bornes transmetteur (version EEx d ou EEx e) câble d'alimentation/ de courant
 - ⑥ Zone de raccordement par bornes transmetteur (version EEx e/EEx i) liaison câble de capteur
 - ⑦ Zone de raccordement par bornes capteur (version EEx e/EEx i) liaison câble de capteur

Tableaux de température

Système de mesure Promag 50/51 W/P/H (version compacte)

<i>pour $T_a = 40\text{ °C}$</i>		Température de produit max. [°C] en					
		T6 85 °C	T5 100 °C	T4 135 °C	T3 200 °C	T2 300 °C	T1 450 °C
Promag H	DN 2...100	80	95	130	150	150	150
Promag P	DN 25...200 (Revêtement PFA)	80	95	130	150	150	150
Promag P	DN 15...600 (Revêtement PTFE)	80	95	130	130	130	130
Promag W	DN 65...1200 (Revêtement ébonite)	80	80	80	80	80	80

<i>pour $T_a = 45\text{ °C}$</i>		Température de produit max. [°C] en					
		T6 85 °C	T5 100 °C	T4 135 °C	T3 200 °C	T2 300 °C	T1 450 °C
Promag H	DN 2...100	80	95	130	130	130	130
Promag P	DN 25...200 (Revêtement PFA)	80	95	130	130	130	130
Promag P	DN 15...600 (Revêtement PTFE)	80	95	130	130	130	130
Promag W	DN 65...1200 (Revêtement ébonite)	80	80	80	80	80	80

<i>pour $T_a = 50\text{ °C}$</i>		Température de produit max. [°C] en					
		T6 85 °C	T5 100 °C	T4 135 °C	T3 200 °C	T2 300 °C	T1 450 °C
Promag H	DN 2...100	80	95	95	95	95	95
Promag P	DN 25...200 (Revêtement PFA)	80	95	95	95	95	95
Promag P	DN 15...600 (Revêtement PTFE)	80	95	95	95	95	95
Promag W	DN 65...1200 (Revêtement ébonite)	80	80	80	80	80	80

Capteur Promag W/P/H (version séparée)

<i>pour $T_a = 50\text{ °C}$</i>		Température de produit max. [°C] en					
		T6 85 °C	T5 100 °C	T4 135 °C	T3 200 °C	T2 300 °C	T1 450 °C
Promag H	DN 2...100	80	95	130	150	150	150
Promag P	DN 25...200 (Revêtement PFA)	80	95	130	150*	150*	150*
Promag P	DN 15...600 (Revêtement PTFE)	80	95	130	130	130	130
Promag W	DN 65...1200 (Revêtement ébonite)	80	80	80	80	80	80

* La version en IP 68 est limitée à 130 °C.

<i>pour $T_a = 60\text{ °C}$</i>		Température de produit max. [°C] en					
		T6 85 °C	T5 100 °C	T4 135 °C	T3 200 °C	T2 300 °C	T1 450 °C
Promag H	DN 2...25	80	95	130	130	130	130
Promag H	DN 40...100	80	95	130	150	150	150
Promag P	DN 25...200 (Revêtement PFA)	80	95	130	130	130	130
Promag P	DN 15...600 (Revêtement PTFE)	80	95	130	130	130	130
Promag W	DN 65...1200 (Revêtement ébonite)	80	80	80	80	80	80

Transmetteur Promag 50/51 (version séparée)

Le transmetteur Promag 50/51***-*****G/N***** a la classe de température T6 lors du montage dans le boîtier EEx d jusqu'à une température ambiante de $T_a = 60$ °C. La gamme de température ambiante max. est de $-20...+60$ °C (en fonction du domaine d'application).



Remarque!

Pour les températures du produit indiquées, on ne relèvera aux matériels électriques aucune température non admissible pour la classe de température correspondante.

Protection anti-déflagrante gaz

Déterminez la classe de température en fonction de la température ambiante et de celle du produit.

Protection anti-déflagrante poussières inflammables

Déterminez la température de surface maximale en fonction de la température ambiante et de celle du produit.

Exemple:

Promag 53 P (PTFE), version compacte:

$T_a = 45$ °C, $T_M = 110$ °C → T4 avec température de surface maximale de 135 °C.

Agréments

Type	Description
DMT 00 ATEX E 017 X DMT 00 ATEX E 019 X DMT 00 ATEX E 021 X Certificat d'essai de type CE selon RL 94/9/CE (ATEX) (Conseils particulières voir page 6)	pour le débitmètre électrique Promag 50/51 Marquage: voir ci-dessous

Système de mesure Promag 50/51 (version compacte)		
Promag 50/51***-*****	W = courant HART A = courant HART, fréquence D = courant HART, fréquence, état, entrée état S = courant HART (EEx i) actif, fréquence (EEx i) T = courant HART (EEx i) passif, fréquence (EEx i)	II2GD II2GD II2GD II2G(1)D II2G(1)D
Promag 50/51 H DN 2...100:	EEx de [ia] IIC/IIB T1-T6 IP 6X	
Promag 50/51 P DN 15...600:	EEx de [ia] IIC/IIB T1-T6 IP 6X	
Promag 50/51 W DN 65...1200:	EEx de [ia] IIC/IIB T1-T6 IP 6X	
Transmetteur Promag 50/51 (version séparée)		
Promag 50/51***-*****	W = courant HART A = courant HART, fréquence D = courant HART, fréquence, état, entrée état S = courant HART (EEx i) actif, fréquence (EEx i) T = courant HART (EEx i) passif, fréquence (EEx i)	II2(1)GD EEx de [ia] IIC/IIB T6 IP 6X
Capteur Promag (version séparée)		
Promag 50/51 H DN 2...100:	II2GD EEx e [ia] IIC/IIB T1-T6 IP 6X	
Promag 50/51 P DN 15...600:	II2GD EEx e [ia] IIC/IIB T1-T6 IP 6X	
Promag 50/51 W DN 65...1200:	II2GD EEx e [ia] IIC/IIB T1-T6 IP 6X	

Organisme

L'agrément du système Promag a été établi par l'organisme suivant:

DMT: Deutsche Montan Technologie GmbH
 Fachstelle für Sicherheit elektrischer Betriebsmittel
 Bergbau-Versuchsstrecke

Conseils particulières

- Le débitmètre doit être intégré dans la compensation de potentiel.
 Une compensation de potentiel doit exister le long de tous les circuits de courant.
- Aux bornes de raccordement 20 à 27 du transmetteur type Promag 50/51 ne doivent être raccordés que des appareils avec $U_m \leq 260$ V et $I_m \leq 500$ mA.
- La classe de température nécessaire en liaison avec la température ambiante et la température du produit doit correspondre aux tableaux en page 4.

4. Pour le raccordement du boîtier de l'électronique en EEx d on a:
Il ne faut utiliser que des entrées de câble et de conduites certifiées séparément (EEx d IIC), conçues pour une température de service jusqu'à 80 °C. Lors de l'utilisation d'entrées de conduite, il faut monter les joints correspondants directement sur le boîtier.
5. Pour le raccordement du boîtier de l'électronique en EEx e on a:
Il ne faut utiliser que des entrées de câble et de conduites certifiées séparément (EEx e), conçues pour une température de service jusqu'à 80 °C et compatibles IP 67.
6. Les appareils ne peuvent être utilisés que dans les produits pour lesquels les matériaux employés sont compatibles.
7. Le connecteur service ne doit pas être raccordé en atmosphère explosible.
8. Fermer les entrées de câble de manière étanche.

Conseil d'installation

- En cas de connexion des circuits à sécurité intrinsèque en mode de protection catégorie "ia" du débitmètre à des circuits à sécurité intrinsèque certifiés de la catégorie "ib" pour les groupes d'explosion IIC resp. IIB, le mode de protection est changé en EEx ib IIC resp. EEx ib IIB. Les circuits à sécurité intrinsèque en mode de protection "ib" sont conçus pour des domaines exigeant des matériels électriques de catégorie 2.
- Zone 21:
La température de surface de l'appareil de mesure ne doit pas dépasser 2/3 de la température d'inflammation d'un nuage de poussière. La température de surface maximale doit respecter une différence de sécurité de 75K par rapport à la température d'incandescence d'une couche de poussière de 5 mm d'épaisseur.
Exemple: une configuration de classe de température T4 (135 °C) est ainsi appropriée pour une poussière ayant une température d'inflammation de 202,5 °C (1,5 x 135 °C) et une température d'incandescence de 210 °C (135 °C + 75 °C).
- Si les circuits de communication actifs à sécurité intrinsèque (option entrée/sortie S, bornes 26/27) mènent dans des zones qui exigent des matériels électriques 1D ou 2D, il faut que les matériels électriques raccordés soient testés et certifiés en conséquence.

Conseils généraux



Danger!

- Le montage, l'installation électrique, la mise en service et la maintenance des appareils ne devront être effectués que par un personnel spécialisé, formé en matière de protection anti-déflagrante.
- Les directives nationales éventuellement existantes concernant le montage d'appareils en zone explosible doivent être respectées.
- L'appareil ne doit être ouvert que hors tension (après prise en compte d'un temps d'attente de 10 minutes après coupure de l'alimentation).
- Pour la version Ex il est possible de tourner le boîtier du transmetteur par pas de 90°. Pour ce faire le raccord baïonnette (version non Ex) est remplacé par un filetage. Pour éviter une rotation involontaire du boîtier du transmetteur, des encoches pour le centrage de la broche fileté sont agencées par pas de 90°.
Il est permis de tourner le boîtier de transmetteur en cours de fonctionnement de max. 180° (indépendamment du sens), sans compromettre pour autant la protection anti-déflagrante.
Après rotation du boîtier, il convient de resserrer la broche fileté.
- Pour tourner l'affichage local, le couvercle à visser de l'appareil ne devra être ouvert que hors tension (après prise en compte d'un temps d'attente de 10 minutes après coupure de l'alimentation).

Raccordements électriques

Raccordement alimentation




Fig. 1: ① = Câble d'alimentation
A = Vue A




Fig. 2: Raccordement compensation de potentiel



Attention!

- Réaliser la liaison équipotentielle du transmetteur ① (version compacte et séparée) en le reliant à la terre au moyen de la vis de raccordement ② extérieure.
- Pour la version séparée, il est nécessaire de relier le boîtier du capteur ③ à la terre par le biais de la vis de raccordement ④. Sinon la liaison équipotentielle du capteur peut être réalisée à travers la conduite pour autant que la mise à terre soit réalisée d'après les normes en vigueur.

Le tableau suivant comprend les valeurs qui, indépendamment de la structure de commande, restent identiques pour toutes les versions d'appareil.

Transmetteur Promag 50/51

Bornes	1	2	3
	L (+)	N (-)	
Désignation	Alimentation ①		Masse
Valeurs fonctionnelles	AC: U = 85...260 V ou AC: U = 20...55 V ou DC: U = 16...62 V Consommation: 15 VA / 15 W		Attention! Tenir compte du concept de mise à la terre de l'installation
Circ. sécu. intrin.	non		
U _m =	260 V AC		

Raccordement circuits de entrée/sortie




Fig. 3: Ⓜ = Câble circuit de entrée/sortie
A = Vue A



Remarque!
Les tableaux suivants comprennent les valeurs qui dépendent de la structure de commande (type d'appareil).
Comparez la structure de commande suivante avec celle figurant sur la plaque signalétique de votre appareil.

Transmetteur Promag 50/51*-*****W**

Bornes	20	21	22	23	24	25	26	27
	+	-	+	-	+	-	+	-
Désignation							Sortie courant HART Ⓜ	
Valeurs fonctionnelles							actif: 0/4...20 mA $R_L < 700 \Omega$ $R_L \text{ HART} \geq 250 \Omega$ passif: max. 30 V DC	
Circ. sécu. intrin.							non	
$U_m =$							260 V AC	
$I_m =$							500 mA	

Transmetteur Promag 50/51*-*****A**

Bornes	20	21	22	23	24	25	26	27
	+	-	+	-	+	-	+	-
Désignation					Sortie fréquence/d'impulsion Ⓜ		Sortie courant HART Ⓜ	
Valeurs fonctionnelles					f = 2...1000 Hz 30 V DC/250mA passif		actif: 0/4...20 mA $R_L < 700 \Omega$ $R_L \text{ HART} \geq 250 \Omega$ passif: max. 30 V DC	
Circ. sécu. intrin.					non		non	
$U_m =$					260 V AC		260 V AC	
$I_m =$					500 mA			

Transmetteur Promag 50/51*_*****D**

Bornes	20	21	22	23	24	25	26	27
	+	-	+	-	+	-	+	-
Désignation	Entrée état ②		État ②		Sortie fréquence/ d'impulsion ②		Sortie courant HART ②	
Valeurs fonctionnelles	3...30 V DC $R_i = 5 \text{ k}\Omega$		3...30 V DC / 250 mA		f = 2...1000 Hz 30 V DC/250 mA passif		actif: 0/4...20 mA $R_L < 700 \Omega$ $R_L \text{ HART} \geq 250 \Omega$ passif: max. 30 V DC	
Circ. sécu. intrin.	non		non		non		non	
$U_m =$	260 V AC		260 V AC		260 V AC		260 V AC	
$I_m =$	500 mA							

Transmetteur Promag 50/51 *_*****S**

Bornes	20	21	22	23	24	25	26	27
	+	-	+	-	+	-	+	-
Désignation					Sortie fréquence/ d'impulsion ②		Sortie courant HART ②	
Valeurs fonctionnelles					f = 0...1000 Hz passif: 30 V DC/ 250 mA		actif: 0/4...20 mA $R_L < 400 \Omega$ $R_L \text{ HART} \geq 250 \Omega$	
Circ. sécu. intrin.					EEx ia		EEx ia	
$U_o =$							21,8 V DC	
$I_o =$							90 mA	
$P_o =$							491 mW	
$L_o \text{ IIC/IIB} =$							4,1 mH / 15 mH	
$C_o \text{ IIC/IIB} =$							160 nF / 1160 nF	
¹⁾ $L_o \text{ IIC/IIB} =$							2 mH / 10 mH	
¹⁾ $C_o \text{ IIC/IIB} =$							80 nF / 300 nF	
$U_i =$					30 V DC		30 V DC ²⁾	
$I_i =$					500 mA		10 mA ²⁾	
$P_i =$					600 mW		0,3 W ²⁾	
$L_i \text{ IIC} =$					négligeable		négligeable	
$C_i \text{ IIC} =$					6 nF		6 nF	
¹⁾ Valeurs admissibles lors de l'apparition simultanée d'inductances et de capacités concentrées. ²⁾ La connexion doit satisfaire les directives de montage en vigueur.								

Transmetteur Promag 50/51 *.*****T**

Bornes	20	21	22	23	24	25	26	27
	+	-	+	-	+	-	+	-
Désignation					Sortie fréquence/ d'impulsion ②		Sortie courant HART ②	
Valeurs fonctionnel- les					f = 0...1000 Hz passif: 30 V DC/ 250 mA		passif: 0/4...20 mA Chute de tension ≤ 9 V $R_L < \frac{V_{\text{Alimentation}} - 9V}{25 \text{ mA}}$	
Circ. sécu. intrin.					EEx ia		EEx ia	
U _i =					30 V DC		30 V DC	
I _i =					500 mA		100 mA	
P _i =					600 mW		1,25 W	
L _i IIC =					négligeable		négligeable	
C _i IIC =					6 nF		6 nF	

Version séparée Promag 50/51*-*****G/N*******

Liaison capteurs W/P/H vers transmetteur Promag 50/51




Fig. 4: ③ = Câble circuit électrodes
④ = Câble circuit bobine

Liaison capteurs W/P/H vers transmetteur Promag 50/51

Bornes	4	5	6	7	8	36	37	41	42
	Pipe GND	E1	S1	E2	S2	DPP			
Désignation	Circuit électrodes ③							Circuit bobine ④	
Valeurs fonctionnelles								U = 60 V P = 2,5 W	
Circ. sécu. intrin.	[EEx ia] IIC/IIB							non	
U ₀ =	37 V								
I ₀ =	25 mA								
P ₀ =	138 mW								
L ₀ IIC	50 mH								
C ₀ IIC	39 nF								
L ₀ IIB	200 mH								
C ₀ IIB	353 nF								

La borne de prise de terre est prévue pour le raccordement d'une liaison de compensation de potentiel.

Connecteur service

Le connecteur service sert exclusivement au raccordement à des interfaces service libérées par E+H.



Danger!

Le connecteur service ne doit pas être raccordé en atmosphère explosible.

Fusible d'appareil



Danger!

N'utilisez que les types de fusibles suivants, montés sur la platine alimentation:

- Tension 20...55 V AC / 16...62 V DC:
Fusible 2,0 A à fusion lente, pouvoir de coupure 1500 A
(Schurter, 0001.2503 ou Wickmann, Standard Type 181 2,0 A)
- Tension 85...260 V AC:
Fusible 0,8 A à fusion lente, pouvoir de coupure 1500 A
(Schurter, 0001.2507 ou Wickmann, Standard Type 181 0,8 A)

Entrées de câble

Pour les numéros de référence voir fig. en pages 2 et 3.

- ⑤ *Entrées de câble pour la zone de raccordement par bornes (version EEx d)
câble d'alimentation/de courant: (Promag 50/51***_****B*****)*
Filetage au choix M20x1,5 ou 1/2" NPT ou G 1/2.

Veuillez vous assurer que les entrées de câble EEx d sont protégées contre tout risque de desserrement et que les joints nécessaires sont directement montés sur le boîtier.

- ⑤ *Entrées de câble pour la zone de raccordement par bornes (version EEx e)
câble d'alimentation/de courant: (Promag 50/51***_****D*****)*
Au choix entrée de câble M20x1,5 ou filetage pour entrée 1/2" NPT, G 1/2" ou PE 13.5.

- ⑥ ⑦ *Entrées de câble pour la zone de raccordement par bornes (EEx e/EEx i)
liaison câble de capteur:*
Au choix entrée de câble M20x1,5 ou filetage pour entrée 1/2" NPT, G 1/2" ou PE 13.5.

Spécifications de câble

La liaison du câble capteur (circuit électrodes) entre le capteur et le transmetteur est effectuée en mode de protection EEx i.

Lors de l'utilisation de câbles livrés par E+H, la sécurité intrinsèque du circuit courant est assurée pour une longueur maximale de 90 m (pour IIC) et 200 m (pour IIB).



Attention!

Lors de l'utilisation de câbles livrés par E+H.

Caractéristiques techniques

Différences concernant les dimensions et poids lors de l'utilisation d'un boîtier EEx de:

- Les dimensions du boîtier de transmetteur Ex (version séparée) sont reprises dans le graphique suivant. Les dimensions du boîtier de transmetteur Ex en version compacte y figurent également.
- Les dimensions du capteur correspondent à celles des versions standard. Elles figurent dans le manuel de mise en service.
- Poids: + env. 2 kg par rapport à la version standard (voir manuel d'exploitation)




Fig. 5: Dimensions du boîtier de transmetteur Ex

Identification de l'appareil

Transmetteur Promag 50/51 et capteur W/P/H




Fig. 6: Plaques signalétiques transmetteur et capteur (exemples)

Légende des plaques signalétiques (Fig. 6)

N°	Explication	N°	Explication
1	Organisme cité pour assurance qualité: TÜV-Hannover/Sachsen-Anhalt e.V.	6	Groupe et catégorie d'appareil selon RL 94/9/EC
2	Lieu de production	7	Désignation du mode de protection et du groupe d'explosion pour le système de mesure Promag 50/51
3	Année de production	8	Documentation Ex correspondante
4	Gamme de température ambiante	9	Structure de commande
5	Température du produit maximale	10	Remarques

Déclaration de conformité

Par la présente déclaration de conformité, Endress+Hauser Reinach garantit que le produit est conforme aux prescriptions de la directive CEM européenne 89/336/CE et de la directive Ex 94/9/CE.

Cette conformité est attestée par le respect des normes mentionnées dans la déclaration de conformité.

ID 52 / 5

**EG-Konformitätserklärung
EC declaration of conformity
Déclaration CE de conformité**

Endress + Hauser Flowtec AG, Kägenstrasse 7, CH-4153 Reinach

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt declares in sole responsibility, that the product déclare sous sa seule responsabilité que le produit

**Magnetisch-Induktive Meßsystem
electromagnetic flow measuring system
Système de mesure de débit électromagnétique**

PROMAG 50H/P/W..****B/D*****,
PROMAG 51P**..****3/4*****,
PROMAG 53H/P/W**..****B/D*******

mit den Vorschriften folgender Europäischer Richtlinien übereinstimmt:
conforms with the regulations of the following European Directives:
est conforme aux prescriptions et directives Européennes suivantes:

**89/336/EWG
94/9/EG**

Angewandte harmonisierte Normen oder normative Dokumente:
Applied harmonised standards or normative documents:
Normes harmonisées ou documents normatifs appliqués:

EN 50014: 1999	EN 50018: 2000	EN 50019: 2000
EN 50020: 1994	EN 50281-1-1: 2002	EN 50284: 1999
EN 60529: 2000	EN 61010-1: 1995	EN 61326: 1998

EG Baumusterprüfbescheinigung Nummer: **DMT 00 ATEX E 021 X**
EC-Type Examination Certificate Number: **DMT 00 ATEX E 019 X**
Numéro du certificat d'examen CE de type: **DMT 00 ATEX E 017 X**

Benannte Stelle / Kennnummer: **TÜV Nord Cert. / 0032**
Notified body / Identification number:
Organisme notifié / Numéro d'identification:

Reinach, 13.11.03

Dr. G. Jost
Geschäftsführer
Managing director
Le Directeur

Endress + Hauser
The Power of Know How

Documentation complémentaire

TI 046D/06
TI 047D/06
TI 048D/06

Austria Endress+Hauser GmbH Wien Tel. (01) 8 80 56-6 Fax. (01) 8 80 56-35	Finland Endress+Hauser Oy Helsinki Tel. 0204 83 160 Fax. 0204 83 161	Great Britain Endress+Hauser Ltd. Manchester Tel. (0161) 286 50 00 Fax. (0161) 998 18 41	Italy Endress+Hauser S.p.A. Cernusco s./N Milano Tel. (02) 921 921 Fax. (02) 921 07 153	Spain Endress+Hauser S.A. Sant Just Desvern Tel. (93) 480 33 66 Fax. (93) 473 38 39	Instruments International Endress+Hauser GmbH+Co. Weil am Rhein Germany Tel. (07621) 975-02 Fax. (07621) 975 345
Belgium / Luxembourg Endress+Hauser S.A./N.V. Bruxelles Tel. (02) 248 06 00 Fax. (02) 248 05 53	France Endress+Hauser S.A. Huningue Tel. (389) 69 67 68 Fax. (389) 69 48 02	Greece I&G Building Services Automation S.A. Athens Tel. (01) 924 15 00 Fax. (389) 922 17 14	Netherlands Endress+Hauser B.V. Naarden Tel. (035) 695 86 11 Fax. (035) 695 88 25	Sweden Endress+Hauser AB Sollentuna Tel. (08) 555 11 600 Fax. (08) 555 11 655	
Denmark Endress+Hauser A/S Søborg Tel. (70) 13 11 32 Fax. (70) 13 21 33	Germany Endress+Hauser Messtechnik GmbH+Co. Weil am Rhein Tel. (07621) 975-01 Fax. (07621) 975-555	Ireland Flomeaco Company Ltd. Kildare Tel. (045) 86 86 15 Fax. (045) 86 81 82	Portugal Technis - Lda Cacém Tel. (21) 426 72 90 Fax. (21) 426 72 99	Switzerland Endress+Hauser AG Reinach/BL 1 Tel. (061) 715 75 75 Fax. (061) 711 16 50	

